



788-88585

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com

digital.pinturasmonopol.com

Síguenos en   



HAZLO

75
Años
MONOPOL



mismo



Manual de uso



788-88585

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com

digital.pinturasmonopol.com

Síguenos en   



HAZLO

tú

mismo



Manual de uso



788-88585

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com

digital.pinturasmonopol.com

Síguenos en   



HAZLO

5
Años
MONOPOL



ú

mismo



Manual de uso



¿CÓMO PINTAR CON PINTURA LÁTEX?

PARED NUEVA

1. CUBRIR

Cubrir con plástico o papel periódico el piso y proteger con masking las zonas como zócalos, marcos de ventanas y puertas.

2. LIJAR

Este paso es crucial ya que se retira el exceso de gránulos e imperfecciones de la pared. Emplear una lija 150 de forma manual o con una lijadora eléctrica.

3. CORREGIR PEQUEÑAS IMPERFECCIONES

Aplicar Masa Corrida sobre las imperfecciones (fisuras, desniveles, etc.) con espátula, dejar secar y lijar para nivelar.

4. SELLAR

Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (1 a 2 manos). El sellador permite una excelente adherencia, nivelación y resistencia de la pintura.

5. PINTAR

- Diluir dos partes de pintura con una parte de agua, mezclar muy bien.
- Con una brocha de 2", pintar los ángulos de las paredes y los contornos de puertas y ventanas.
- Luego, pintar con un rodillo el resto de la pared. Dejar secar por lo menos 4 horas antes de aplicar la siguiente mano de pintura.



VIDEO TUTORIAL



REPINTADO

Seguir los pasos 1, 2, 3 y 5 anteriores.

Se recomienda aplicar 2 manos en colores claros y 3 a 4 manos en colores intensos o cambio de color.

RENDIMIENTO
TEÓRICO



78 m²/galón/mano
Dependiendo del color
y la superficie.

SECADO



Tacto: 1-2 h
Reparado: 6 h
Friso: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
dew o de 10 °C
ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

CERTIFICACIONES





RENDIMIENTO TEÓRICO

40-50 m²/galón/mano
Depende del color
y la superficie.

SECADO



Tacto: 2 h
Reparado: 6 h
Fresco: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
deshielo de 5 °C
ni humedad mayor al 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

¿CÓMO PINTAR CON PINTURA SINTÉTICA?

PARED NUEVA

1. CUBRIR

Cubrir con plástico o papel periódico el piso y proteger con masking las zonas como zócalos, marcos de ventanas y puertas.

2. LIJAR

Este paso es crucial ya que se retira el exceso de gránulos e imperfecciones de la pared. Emplear una lija 150 de forma manual o con una lijadora eléctrica.

3. CORREGIR PEQUEÑAS IMPERFECCIONES

Aplicar Masa Corrida sobre las imperfecciones (fisuras, desniveles, etc.) con espátula, dejar secar y lijar para nivelar.

4. SELLAR

Aplicar el Sellador de Paredes Profesional (1 a 2 manos).

El sellador permite una excelente adherencia, nivelación y resistencia de la pintura.

5. PINTAR

- Mezclar bien la pintura antes de aplicar, diluir si es necesario hasta un 50% con aguarrás, gasolina, o thinner.
- Con una brocha de 2", pintar los ángulos de las paredes y los contornos de puertas y ventanas.
- Luego, pintar con un rodillo el resto de la pared.
- Dejar secar de 6 a 24 horas antes de aplicar la siguiente mano de pintura.

REPINTADO

Seguir los pasos 1, 2, 3 y 5 anteriores.



VIDEO TUTORIAL



CERTIFICACIONES





VIDEO TUTORIAL

¿CÓMO PINTAR CON IMPERMEABILIZANTE TECHOS?

1. LIMPIEZA

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo. Lavar con agua y detergente manchas de grasa o aceite.

2. PINTAR

Aplicar, con brocha y/o rodillo, una primera mano con el producto diluido al 25% (3 partes de pintura con 1 parte de agua).

Aplicar luego 2 a 3 manos de la pintura sin diluir.

3. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Se puede fabricar una membrana impermeabilizante para impermeabilizar lozas o terrazas siguiendo algunos pasos específicos.

Consulte nuestra ficha técnica o póngase en contacto con nuestro servicio técnico.



RENDIMIENTO TEÓRICO

1,5 m²/litro
impermeabilizado total
4 m²/litro
protección simple

SECADO



Tacto: 2 h
Reparado: 4 h
Finito: 7 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
dewado de 10 °C
ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Gaantes



Overol

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO



¿CÓMO PINTAR CON BARNIZ COPAL PARA MADERA?

1. LIMPIEZA

La superficie debe estar limpia y bien lijada. Eliminar todo polvillo suelto con un trapo húmedo.

2. BARNIZAR

- Mezclar bien el barniz antes de usar, diluir hasta un 50% con aguarrás, gasolina o thinner.
- Aplicar el producto con brocha, rodillo o soplete.
- Dejar secar entre 1-2 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Aplicar varias capas en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas o superficies sobrepuestas.

Rebarnizar por lo menos una vez al año en lugares donde los rayos del sol sean muy intensos sobre la superficie barnizada.



VIDEO TUTORIAL



RENDIMIENTO TEÓRICO



35-40 m²/galón/mano depende de la superficie

SECADO



Tacto: 2 h
Reparado: 8 h
Friso: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 5 °C ni humedad mayor al 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

CERTIFICACIONES





FICHA TÉCNICA

¿CÓMO PINTAR CON METAL CON NITROLAC?

1. LIMPIEZA

Cerciorarse que la plancha esté bien limpia, sin polvo, grasas o aceites.

2. PINTADO

- Aplicar primero una capa delgada de un primer automotivo (ej. SURFACER MONOPOL), para obtener una base perfectamente pareja y lisa para la pintura de acabado.
- Aplicar la pintura NITROLAC diluida según la ficha técnica. Emplear un soplete convencional, o de gravedad o HVLP a una presión de 40-50 lb/pul.
- Dejar secar 20 minutos entre capas y luego 4 días antes de pulir.



CERTIFICACIONES



CERTIFICADO

RENDIMIENTO TEÓRICO



25-30 m²/galón/mano depende del color y la superficie.

SECADO



Tacto: 5 min
Pegajoso: 30 min
Friso: 4 días

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 5 °C ni humedad mayor al 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol



¿CÓMO UTILIZAR CARPICOLA PARA PEGAR MADERA?



FICHA TÉCNICA

1. LIMPIEZA

La superficie de la madera debe estar limpia, seca, libre de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc. Lijar si es necesario.

2. MODO DE USO

- Agitar el producto muy bien con espátula.
- Se halla lista para su fácil aplicación a brocha, espátula o máquina de encolar.
- Aplicar una capa fina de CARPICOLA sobre ambas caras a pegar. Aplicar una prensa de carpintero para mantener las partes bien unidas y hasta que el producto esté seco (24 horas).
- Las superficies porosas siempre requieren más pegamento.
- La temperatura mínima para el prensado con CARPICOLA es de 6°C y la temperatura máxima no debe ser superior a los 75°C.



Evitar pegar a temperaturas inferiores a 10°C y/o humedad relativa mayor al 85%. No guardar la CARPICOLA diluida.

CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO

5-10 m²/litro
Aplicar 100-200 g/m²

SECADO

Tacto: 30 min
Finit: 24h



RECOMENDACIÓN

Temperatura mínima de
pegado 10 °C

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol



¿CÓMO UTILIZAR EL SELLADOR DE PAREDES PROFESIONAL?

Cemento nuevo, estuco nuevo, panel de construcción, fibrocemento.



FICHA TÉCNICA

1. PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Corregir pequeñas fisuras e imperfecciones con Masa Acrílica MONOPOL en exteriores y Masa Corrida MONOPOL en interiores. Dejar secar y lijar suavemente.

2. MODO DE USO

- Mezclar bien el sellador antes de usar.
- Diluir un máximo de 3 partes de agua por 1 parte de sellador.
- En superficies muy porosas, diluir 2 partes de agua por 1 parte de sellador.
- Con la ayuda de una brocha o un rodillo, aplicar una a dos manos del Sellador de Paredes Profesional.
- Si se observa brillo sobre la superficie, luego de que el sellador haya secado, es preciso diluir éste un poco más. El producto debe sellar los poros y no formar una película.



CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO



60-80 m²/galón/mano
Depende de la superficie

SECADO



Tacto: 1-2h
Pintura final: 4h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
dewpoint de 10 °C
ni humedad mayor a 85 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Gaantes



Overol



RENDIMIENTO TEÓRICO

15 m²/galón
Dependiendo de la superficie

SECADO

Tiempo: 40 min
Paraisar: 2 h
Para pintar: 5 h



No pintar con lluvia
dejado de 10 °C,
ni humedad superior a 85%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

¿CÓMO UTILIZAR MASA CORRIDA O MASA ACRÍLICA?

Cemento nuevo, estuco nuevo o panel de construcción.

1. PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- En superficies de cemento o concreto es necesario que se haya respetado el tiempo correcto de fraguado (28 días como mínimo).

2. MODO DE USO

- Aplicar la masilla con espátula o plancha para corregir pequeñas imperfecciones.
- Dejar secar 4 a 5 horas antes de lijar.

Nota: Para nivelar superficies más extensas emplear la MASA NIVELADORA de MONOPOL.



FICHA TÉCNICA



CERTIFICACIONES





¿CÓMO PINTAR METAL CON PINTURA ANTICORROSIVA?



FICHA TÉCNICA

1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Eliminar grasas y aceites con un solvente.

2. LIJAR

Raspar, escobillar o lijar para eliminar toda capa de óxido de corrosión, eliminar el polvo.

3. PINTAR

- Mezclar bien la pintura antes de aplicar, diluir si es necesario hasta un 50% con aguarrás, gasolina o thinner.
- Aplicar con brocha o soplete.
- Dejar secar de 4 a 6 horas antes de aplicar la siguiente mano de pintura.

Se recomienda aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes cortantes, etc.



CERTIFICACIONES



RENDIMIENTO TEÓRICO



35 m²/galón/mano
Dependiendo de la superficie

SECADO



Tacto: 2 h
Reparado: 6 h
Fresco: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
dewy de 5 °C
ni humedad mayor al 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol